

Návod na uvedení programovatelných relé do provozu

1. Úvod

Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste nakoupili v TME! S dbalostí o životní prostředí Vám poskytujeme tento zkrácený návod k obsluze. Prosíme, abyste si jej před zahájením práce se zařízením pozorně přečetli.

Podívejte se na www.tme.eu.

Obrázky umístěné v tomto zkráceném návodu jsou ilustrační a mohou se lišit od skutečného vzhledu předmětu. To ale nemění jejich základní vlastnosti.

2. Určení

Zařízení je určeno k práci v obvodech průmyslové automatizace.

3. Příprava k práci a používání

- Zařízení instalujte dle typu krytu.
- Připojte vodiče do svorek dle schématu výrobce.
- Zapněte napájení.

4. Bezpečnostní opatření

- Při montážních pracích dbejte, abyste dříve, než se dotknete přístroje, ze sebe odvedli elektrostatický náboj.
- Napájecí a ochranné vodiče instalujte tak, aby vzniklé kapacity a indukčnosti neměly negativní vliv na funkci automatizačního obvodu.
- Automatizační zařízení a obslužné prvky instalujte tak, aby byly chráněny před nahodilým spuštěním.
- Použijte odpovídající hardwarové a softwarové zajištění, aby v případě přerušení vstupních nebo výstupních signálových vodičů nenastaly nedefinované pracovní stavy automatizačních zařízení.
- Zařízení určená k vestavbě do krytů nebo rozváděčů smějí být používána a obsluhována teprve až po zabudování.