# Istruzione d'avviamento dei relè programmabili

### 1. Introduzione

Spettabile Clientela!

Vi ringraziamo per aver effettuato l'acquisto presso la TME! Tenendo cura dell'ambiente vi forniamo questa rapida istruzione d'uso. Prima di usare l'apparecchio vi preghiamo di leggere attentamente questa istruzione. Entrate sul sito: www.tme.eu/it

I disegni presenti nell'istruzione rapida sono delle illustrazioni generali e possono differire dal reale aspetto dell'elemento. Questo pero non ne modifica le caratteristiche principali.

### 2. Indicazioni

Il dispositivo è indicato per lavori nei circuiti dell'automatica industriale.

## 3. Impostazione per il lavoro e l'utilizzo

- Installare il dispositivo in conformità al tipo di custodia.
- Collegare il cavo ai morsetti secondo lo schema del produttore.
- · Accendre l'apparecchio

#### 4. Precauzioni

- Durante i lavori d'installazione fare attenzione, a eliminare da se le cariche elettrostatiche prima di toccare l'elemento.
- I cavi d'alimentazione e di protezione vano installati in modo tale, che le capacità e le induzioni generate non influiscano in modo negativo sul funzionamento del circuito automatico.
- Il dispositivo automatico e gli elementi di gestione vanno installati in modo tale, da essere protetti da attivazioni involontarie.
- Vanno utilizzati gli appositi elementi di protezione e software, affinche nel caso di interruzioni nei cavi di segnale d'ingresso o uscita non si creino stati indeterminati del lavoro degli apparecchi automatici.
- Il dispositivo è indicato per essere inserito in custodie o quadri di comando e possono essere utilizzati e gestiti solo quando, saranno incorporati.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Lodz - Centro città KRS (inscrizione al tribunale): 0000165815 Capitale aziendale: 3 300 000 PLN