

# Beüzemelési utasítás programozható relékhez

## 1. Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TME-nél vásárolt. Környezettudatos szemléletünk megnyilvánulásaként átadjuk Önnek ezt a rövidített használati utasítást. Kérjük, hogy a berendezéssel végzendő munka megkezdése előtt szíveskedjen azt figyelmesen elolvasni. Lépjen be a [www.tme.eu](http://www.tme.eu)-ra. A rövidített használati utasításban szereplő rajzok csak illusztrációk, és eltérhetnek a tárgy tényleges kinézetétől, de ez nem befolyásolja a termék alapvető tulajdonságait.

## 2. Rendeltetés

A berendezés ipari automatikai áramkörökben való működtetésre szolgál.

## 3. Felkészülés a munkára és használat

- A berendezést a készülékház típusa szerint kell beszerezni.
- Csatlakoztassa a kábeleket a kapcsokhoz a gyártói ábrával megegyező módon.
- Kapcsolja be a tápfeszültséget.

## 4. Biztonsági szempontok

- Szerelési munkálatoknál ügyelni kell arra, hogy a készülék érintése előtt az elektrosztatikus töltéseket levezessük magunkról.
- A táp- és biztonsági kábeleket úgy kell szerelni, hogy a fellépő kapacitív és induktív terhelések ne tudják negatívan befolyásolni az automatikai áramkör funkcionálását.
- Az automatikai berendezéseket és azok kezelőszerveit úgy kell szerelni, hogy azok védettek legyenek akaratlan indításokkal szemben.
- Megfelelő eszköz oldali és szoftver oldali védelmeket kell alkalmazni, annak érdekében, hogy a be- vagy kimeneti jelkábelek kiesése esetén, ne következhesse be határozatlan üzemállapotok az automatikai berendezésekben.
- A rendeltetés szerint készülékházakba vagy műszerszekrényekbe elhelyezendő berendezések csak akkor vehetők üzembe, ha a beépítésük megtörtént.



**TME Hungary Kft.**

Ilka utca 46. 1/1, 1143 Budapest, Magyarország  
tel. +36 1 220 67 56, fax +36 1 273 03 28, [tme@tme.hu](mailto:tme@tme.hu), [www.tme.hu](http://www.tme.hu)

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cg. 01-09-905445, adószám: 14474345-2-42