

Programmeeritavate releede käivitusjuhend

1. Sissejuhatus

Lugupeetud kliendid! Täname TME-s ostu sooritamise eest! Looduskeskkonna eest hoolitsemise nimel edastame Teile lühendatud teenindusjuhendi. Enne töö alustamist palume see tähelepanelikult läbi lugeda. Sisenege: www.tme.eu
Lühendatud teenindusjuhendis esitletud toodete pildid on näitlikud ja võivad vahetevahel eseme tegelikust välimusest erineda. See ei muuda siiski nende põhiomadusi.

2. Kasutusotstarve

Seade on ette nähtud tööks tööstusautomaatika süsteemides.

3. Tööks ettevalmistamine ja kasutamine

- Paigaldada seade vastavalt korpuse tüübile.
- Ühendada juhtmed, vastavalt tootja skeemile, surveklemmidega.
- Lülitada toide sisse.

4. Kaitsevahendid

- Paigaldustööde korral pöörata tähelepanu sellele, et enne aparadi puudutamist juhtida endalt ära elektrostaatilised laengud.
- Toite- ja kaitsejuhtmed tuleb paigaldada nii, et esinevad mahtuvused ja induktiivsused ei mõjutaks automaatikasüsteemi funktsioneerimist negatiivselt.
- Automaatikaseadmed ja teeninduselemendid tuleb paigaldada nii, et need oleks kaitstud planeerimata liikumise eest.
- Tuleb kasutada asjakohaseid varustuse ja tarkvara kaitseid, et katkestuste korral väljund- või sisendsignaali juhtmetes ei ilmneks automaatikaseadmete töös määratlemata seisundit.
- Korpusesse või kappi sisseehitamiseks mõeldud seadmeid võib kasutada ja teenindada alles peale sisseehitamist.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOD: 473171710

Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815

Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN