

Ohjelmoitavien releiden käynnistysohjeet

1. Esipuhe

Arvoisa asiakas! Kiitos, että teit ostoksia TME:llä! Pitäen huolen ympäristöstä, annamme sinulle nämä lyhennetyt käyttöohjeet. Ennen kuin aloitat laitteen käyttämistä, ole hyvä ja lue ne huolellisesti. Käy sivuilla: www.tme.eu Lyhennetyissä käyttöohjeissa olevat piirroksot ovat vain esimerkkikuvia ja ne saattavat poiketa esineen todellisesta ulkonäöstä. Se ei kuitenkaan muuta niiden perusominaisuuksia.

2. Käyttötarkoitus

Laite on tarkoitettu toimimaan teollisuusautomaatiikan järjestelmissä.

3. Laitteen esivalmistus ja käyttö

- Laite on asennettava kotelon tyyppin mukaisesti.
- Kytke johdot riviliittimiin tuottajan kytkentäkaavion mukaan.
- Kytke virta päälle.

4. Turvatoimet

- Asennustöiden yhteydessä on pidettävä huoli siitä, että sähköstaattiset varaukset ovat purkautuneet, ennen laitteen koskettamista.
- Virta- ja turvallisuusjohdot on asennettava siten, etteivät esiintyneet kapasitanssit ja induktanssit vaikuta negatiivisesti automatiikkajärjestelmän toimintaan.
- Automatiikkalaitteet ja palvelukomponentit on asennettava siten, että ne ovat suojattu satunnaisen käynnistymisen varalta.
- On sovellettava sopivat varustukseen ja softwareen liittyvät turvallisuustoimet, jottei signaalitulo- tai signaalilähtöjohtojen katkosten tapahtuessa esiintyisi automatiikkalaitteiden toiminnan määrittämättömiä tiloja.
- Laitteet, jotka ovat tarkoitettu koteloihin tai kaappeihin sisäänrakentamista varten, voivat olla sovellettu ja käytetty ainoastaan sen jälkeen, kun ne ovat jo rakennettu.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN