

Manual de puesta en marcha de relés programables

1. Introducción

Estimado Cliente! Gracias por comprar en TME! Cuidando el medio ambiente, le presentamos este manual de usuario abreviado. Antes de comenzar el trabajo con el equipo, lea atentamente este manual. Visite nuestra web: www.tme.eu. Las ilustraciones en este manual son explicativas y pueden ser diferentes del artículo real. No cambian las características básicas del mismo.

2. Destino

El equipo está destinado para los sistemas de automatización industrial.

3. Primera puesta en marcha y uso

- Instale el equipo según el tipo de la carcasa.
- Conecte los cables a los terminales de acuerdo con el esquema del fabricante.
- Conecte la alimentación.

4. Precauciones

- Durante el montaje preste atención a descargar la carga electrostática antes de tocar el equipo.
- Los cables de alimentación y de seguridad se deben instalar de tal modo que la capacidad y la inductancia existente no pongan en peligro el funcionamiento del sistema de automatización.
- Los equipos de automatización y elementos operativos se deben instalar de forma que asegure su conexión no intencional.
- Se deben utilizar protecciones de equipos y de software apropiadas para que en caso de una ruptura de cables de transmisión de señales de entrada o salida no haya estados indefinidos de funcionamiento de los equipos de automatización.
- Los equipos diseñados para empotrar en cajas o armarios pueden ser utilizados sólo cuando están empotrados.



Transfer Multisort Elektronik S.L.U.

Calle Rejas, 2 28821 Coslada (Madrid) España, tel. (0034) 911 234 771, tme@tme.eu, tme.eu

NIF:B86824695, ESB86824695, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo:
31394 Folio: 173 Sección: 8 Hoja: M 565108 Inscripción: 1