

# Programuojamų relių naudojimo instrukcija

## 1. Įvadas

Gerbiamas Kliente, džiaugiamės, kad perkate TME! Ypatingą dėmesį skiriame aplinkos apsaugai, todėl prieš padedant darbą siūlome perskaityti šią trumpą įrenginio naudojimo instrukciją. Šioje instrukcijoje pateikiami piešiniai yra tik pavyzdiniai ir gali skirtis nuo faktinės gaminio išvaizdos. Nekeičia tai pagrindinių gaminio savybių.

## 2. Paskirtis

Prietaisas skirtas naudoti pramoninės automatikos sistemose.

## 3. Paruošimas darbui ir naudojimas

- Užmontuokite prietaisą atsižvelgiant į korpuso tipą.
- Prijunkite laidus prie gnybtų pagal gamintojo pateiktas schemas.
- Įjunkite maitinimą.

## 4. Saugos priemonės

- Atlikdami montavimą atkreipkite dėmesį į tai, kad Jūsų kūne gali būti elektrostatinės iškrovos.
- Maitinimo ir apsauginius laidus būtina sumontuoti taip, kad pajėgumas bei induktyvumas netrikdytų automatikos sistemos veiklos.
- Automatikos įrenginiai ir aptarnavimo elementai turi būti saugomi nuo netyčinio paleidimo.
- Naudokite tinkamą apsaugos ir programinę įrangą tam, kad užtikrinti gerą automatikos darbą įėjimo arba išėjimo signalo pertraukos atveju.
- Prietaisai skirti montavimui korpusuose arba spintose gali būti naudojami ir eksploatuojami tik užmontuoti korpusuose arba spintose.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Lenkija

Mok.mokėt.kodas NIP: 729-010-89-84 Įm.kodas REGON: 473171710

Duomenų tvarkytojas: Łódźės m. Łódź - Śródmieście rajono teismas

Įm. reg. Nr. KRS: 0000165815, Įstatinis kapitalas: 3 300 000 PLN