

# Upute za rad programabilnih releja

## 1. Uvod

Poštovani! Hvala vam što ste kupili proizvod u TME! Brinući o okolišu, dajemo vam ove skraćene upute za rad. Prije početka uporabe, molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Idite na: [www.tme.eu](http://www.tme.eu)

Slike u ovoj skraćenoj uputi mogu se razlikovati od stvarnog izgleda predmeta. To ipak ne mijenja njihove osnovne značajke.

## 2. Namijena

Uređaj je namijenjen za rad u sustavima industrijske automatike.

## 3. Priprema za rad i korištenje.

- Montirati uređaj u skladu s tipom kućišta.
- Spojite žice na priključke prema shemi proizvođača.
- Uključite napajanje.

## 4. Mjere opreza

- Tijekom rada na instalacijama obratiti pozornost na pražnjenje elektrostatskog naboja prije dodirivanja uređaja.
- Kabeli za napajanje i sigurnost trebaju biti instalirani tako da kapacitet i induktiviteti koji nastaje ne utiču negativno na funkcioniranje sustava automatizacije.
- Uređaj automatike i elemente za rukovanje treba tako instalirati da budu dobro zaštićeni od nehotičnog pokretanja.
- Koristite odgovarajući sigurnosni hardver i softwar da u slučaju prekida provođenju ulaznih ili izlaznih signala ne nastanu nedefinirana stanja automatizirane opreme.
- Uređaje koji su namijenjeni za ugradnju u kućištima ili ormarima, mogu se koristiti samo tada kada su stvarno ugrađeni.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLJSKA

NIP (OIB) broj: 729-010-89-84, REGON (statistički broj): 473171710

Trgovački sud za mjesto Łódź - Centar Br. KRS (državni sudski registar): 0000165815

Visina temeljnog kapitala: 3 300 000 PLN