

Instrukcja uruchomieniowa dla przekaźników programowalnych

1. Wstęp

Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: www.tme.eu

Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

2. Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone do pracy w układach automatyki przemysłowej.

3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie

- Zamontować urządzenie zgodnie z typem obudowy.
- Podłączyć przewody do zacisków według schematu producenta.
- Włączyć zasilanie.

4. Środki ostrożności

- Przy pracach instalacyjnych zwrócić uwagę, aby odprowadzić z siebie ładunki elektrostatyczne przed dotknięciem aparatu.
- Przewody zasilające i bezpieczeństwa należy tak instalować, aby występujące pojemności i indukcyjności nie wpływały ujemnie na funkcjonowanie układu automatyki.
- Urządzenia automatyki i elementy obsługi należy tak instalować, żeby były chronione przed niezamierzonym uruchomieniem.
- Należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia sprzętowe i softwareowe, aby w przypadku przerwy w przewodach sygnałowych wejściowych lub wyjściowych nie wystąpiły nieokreślone stany pracy urządzeń automatyki.
- Urządzenia przeznaczone do wbudowania w obudowy lub szafy mogą być stosowane i obsługiwane tylko wtedy, gdy zostaną zabudowane.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska, tel. 42 645 54 00, fax 42 645 54 10, tme@tme.pl, tme.pl
Adres do korespondencji: 90-951 Łódź 40, PO BOX 2071

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
Nr KRS: 0000165815, Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN