

# Návod na uvedenie do prevádzky časových relé

## 1. Úvod

Vážený zákazník! Ďakujeme za nákupy v spoločnosti TME! V snahe o ochranu životného prostredia Vám dávame k dispozícii tento skrátený návod na obsluhu. Pred zahájením práce so zariadením sa, prosím, pozorne s ňou oboznámte. Navštívte tiež stránku [www.tme.eu](http://www.tme.eu). V skrátenom návode na obsluhu sa nachádzajú ilustračné obrázky, ktoré sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu zariadení. Nevplýva to však na ich základné vlastnosti.

## 2. Účel zariadenia

Zariadenie je určené na spínanie elementov automatiky podľa časového algoritmu.

## 3. Príprava na prácu a prevádzku

- Zapojte podľa schémy zapojenia od výrobcu.

## 4. Bezpečnostné opatrenia

- Zariadenie samostatne žiadnym spôsobom nemodifikujte. Môže to viesť k poškodeniu alebo k nesprávnej činnosti zariadenia a následne k poškodeniu ovládaného zariadenia, prípadne to môže byť zdrojom nebezpečenstva pre osoby obsluhujúce zariadenie.
- Nesprávne zapojenie zariadenia môže spôsobiť jeho poškodenie a byť zdrojom iných nebezpečenstiev. Pred zapnutím zariadenia preto skontrolujte, či je zariadenie dobre zapojené.
- Pred zapojením, montážou alebo demontážou zariadenia skontrolujte, či je zariadenie vypnuté. Nedodržiavanie tohto pravidla môže viesť k úrazom elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa častí pod napätím, napr. napájacej zásuvky, nakoľko to môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie neotvárajte, nakoľko to môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo k nesprávnej činnosti zariadenia.



**TME Slovakia, s.r.o.**

Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, Slovenská republika  
tel. +421 415 002 047, fax +421 415 643 420, [tme@tme.sk](mailto:tme@tme.sk), [www.tme.sk](http://www.tme.sk)

IČO: 45 241 791, DIČ: 2022913860, IČ DPH: SK2022913860