

# Aegreleede käivitusjuhend

## 1. Sissejuhatus

Lugupeetud kliendid! Täname TME-s ostu sooritamise eest! Looduskeskkonna eest hoolitsemise nimel edastame Teile lühendatud teenindusjuhendi. Enne töö alustamist palume see tähelepanelikult läbi lugeda. Sisenege: [www.tme.eu](http://www.tme.eu)  
Lühendatud teenindusjuhendis esitletud toodete pildid on näitlikud ja võivad vahetevahel eseme tegelikust välimusest erineda. See ei muuda siiski nende põhiomadusi.

## 2. Kasutusotstarve

Seadet kasutatakse automaatika elementide sisse/väljalülitamiseks vastavalt ajalisele algoritmile.

## 3. Tööks ettevalmistamine ja kasutamine

- Ühendada vastavalt tootja skeemile.

## 4. Kaitsevahendid

- Mitte teostada seadmeis mingeid muudatusi. See tingib seadme kahjustuse või ebaõige töötamise ohu, mis võib viia kontrollitava seadme kahjustusteni ja ohustada teenindavaid isikuid.
- Seadme ebaõige ühendamise võib põhjustada selle kahjustusi ja viia muud ohtude tekkeni. Enne seadme sisselülitamist veenduge, et see oleks õigesti ühendatud.
- Enne ühendamist, paigaldamist või demonteerimist veenduge, et seade oleks välja lülitatud. Selle tingimuse eiramine võib põhjustada elektrilööki.
- Ärge puudutage pinge all olevaid elemente, nagu toitepesi, sest see võib põhjustada elektrilööki.
- Ärge avage seadet, sest see võib põhjustada elektrilöögi või ebaõige töötamise ohu.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOD: 473171710

Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815

Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN