



Uwagi montażowe:

1. Sprawdzić w gnieździe bezpiecznikowym puszki bezpieczników pod które podłączamy rozgałęźnik gdzie znajduje się "+" napięcia zasilania (po wyjęciu oryginalnego bezpiecznika)
2. Włożyć wtyk bezpiecznikowy tak aby styk nr 1 (patrz rysunek - ten gdzie rozgałęziają się przewody) został podłączony w punkt "+" napięcia zasilania
3. W oprawkę bezpiecznika włożyć bezpiecznik uprzednio wyjęty z puszki bezpieczników
4. Urządzenie podłączone pod wolny przewód zabezpieczyć właściwym bezpiecznikiem jeżeli takiego nie posiada.