

Инструкция за експлоатация на програмируеми релета

1. Увод

Уважаеми клиент! Благодарим Ви за извършената покупка в ТМЕ! С грижа за околната среда Ви представяме тази съкратена инструкция за експлоатация. Преди да използвате устройството, молим за нейното внимателно прочитане. Влезте на: www.tme.eu. Представените фигури в съкратената инструкция са илюстрации и могат да се различават от реалния изглед на предмета. Това обаче не променя техните основни свойства.

2. Предназначение

Устройството е предназначено за работа в схеми на промишлената автоматика.

3. Подготовка за работа и използване

- Монтирайте устройството съгласно типа на корпуса.
- Свържете проводниците към клемите съгласно схемата на производителя.
- Включете захранването.

4. Предпазни мерки

- При инсталационните работи отведете натрупаните ваши електростатични заряди преди да докоснете апаратата.
- Захранващите и защитните кабели трябва да се инсталират така, че съществуващите капацитети и индуктивности да не оказват негативно влияние върху функционирането на системите на автоматиката.
- Устройствата на автоматиката и обслужващите елементи трябва да се инсталират така, че да бъдат защитени срещу нежелано задействане.
- Трябва да се приложат съответни апаратни и софтуерни защити така, че в случай на прекъсване на сигналните входни или изходни кабели да не настъпи неопределено състояние на работа на автоматичната апаратура.
- Устройствата предназначени за вграждане в корпус или в шкаф трябва да могат да бъдат използвани и обслужвани само тогава, когато бъдат вградени.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодз, ПОЛША

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710,

Районен съд за Лодз Шрудмешчие Nr KRS: 0000165815

Размер на капитала на фирмата: 3 300 000 PLN