

Mode d'emploi pour la mise en marche des relais programmables

1. Préface

Cher client! Nous vous remercions de votre achat à TME! Dans le respect de l'environnement, nous vous transmettons un court manuel d'emploi. Avant de commencer le travail avec l'appareil, nous vous prions de le lire attentivement. Connectez vous sur: www.tme.eu Les illustrations dans ce manuel sont des illustrations de base et peuvent différer de l'élément réel. Mais les propriétés principales ne changent pas.

2. Destination

L'appareil destiné à fonctionner dans des circuits d'automatique industrielle.

3. Préparation au travail et l'utilisation

- Installer l'appareil selon le type de boîtier.
- Connecter des cordons à des pinces selon le schéma du fabricant.
- Mettre l'appareil en marche.

4. Précautions

- Pendant l'installation faites décharger l'électricité statique avant de toucher l'appareil.
- Les cordons d'alimentation et de sécurité doivent être installés de façon à ce que la capacité et l'induction n'aient pas d'incidence négative sur le fonctionnement du circuit d'automatique.
- Les appareils d'automatique et des éléments du service doivent être installés de façon à ce qu'il soit impossible de les mettre en marche accidentellement.
- Utiliser l'équipement et le software de sécurité appropriés afin d'éviter le statut de fonctionnement non identifié de l'appareil d'automatique en cas de coupure dans les cordons de signal d'entrée et de sortie.
- Les appareils destinés à être installés dans un boîtier ou une armoire peuvent être utilisé seulement après leur installation.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

NIP (n° d'identification d'impôt): 729-010-89-84, REGON (n° d'immatriculation d'entreprise): 473171710

Tribunal de District de Łódź - Centre Ville N° KRS: 0000165815

Capital de la société: 3 300 000 PLN