

Upute za rad auto opreme za napajanje

1. Uvod


Poštovani! Hvala vam što ste kupili proizvod u TME! Brinući o okolišu, dajemo vam ove skraćene upute za rad. Prije početka uporabe, molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Idite na: www.tme.eu

Slike u ovoj skraćenoj uputi mogu se razlikovati od stvarnog izgleda predmeta. To ipak ne mijenja njihove osnovne značajke.

2. Namijena

Uređaj je namijenjen za napajanje ili punjenje uređaja kao što su auto navigacijske sustave, mobilni telefoni, tableti.

3. Priprema za rad i korištenje.



- Spojite utikača na odgovarajuće priključke u automobilu i na vanjskom uređaju.

4. Mjere opreza

- Nemojte prelaziti nazivne radne parametre.
- Koristite samo u skladu s namijenom.
- Priključiti samo na autoinstalaciju napona od 12 V.
- Pridržavajte se pravilne polarizacije.
- U slučaju oštećenja na kućištu, kabelima ili utikaču odmah sključite napajanje s izvora napajanja.
- Nije dopušteno da se napajač ili njegovi kontakti pokvase tekućinom.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLJSKA

NIP (OIB) broj: 729-010-89-84, REGON (statistički broj): 473171710

Trgovački sud za mjesto Łódź - Centar Br. KRS (državni sudski registar): 0000165815

Visina temeljnog kapitala: 3 300 000 PLN