

Auton virransyöttölaitteiden käynnistysohjeet


1. Esipuhe

Arvoisa asiakas! Kiitos, että teit ostoksia TME:llä! Pitäen huolen ympäristöstä, annamme sinulle nämä lyhennetyt käyttöohjeet. Ennen kuin aloitat laitteen käyttämistä, ole hyvä ja lue ne huolellisesti. Käy sivuilla: www.tme.eu Lyhennetyissä käyttöohjeissa olevat piirroksot ovat vain esimerkkikuvia ja ne saattavat poiketa esineen todellisesta ulkonäöstä. Se ei kuitenkaan muuta niiden perusominaisuuksia.

2. Käyttötarkoitus

Laitte on tarkoitettu virran syöttämistä varten sellaisiin laitteisiin, kuin GPS-navigointilaitteet, matkapuhelimet, taulutietokoneet, tai niiden lataamista varten.

3. Laitteen esivalmistus ja käyttö



- Kytke liittimet sopiviin autossa ja ulkoisessa laitteessa sijaitseviin pistorasioihin.

4. Turvatoimet

- Älä ylitä laitteen toiminnan nimellisparametrejä.
- Käytä vain käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Kytke ainoastaan sellaisiin auton sähköjärjestelmiin, joiden jännitteen arvo on 12 V.
- Säilytä sopiva polarisointi.
- Kytke virtalähde välittömästi sähkönlähteestä irti, mikäli kotelo, johdot tai pistoke ovat vaurioituneet.
- Älä salli virtalähteen kastua, äläkä anna sen olla yhteydessä nesteiden kanssa.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN