

# Laiko relių naudojimo instrukcija

## 1. Įvadas

Gerbiamas Kliente, džiaugiamės, kad perkate TME! Ypatingą dėmesį skiriame aplinkos apsaugai, todėl prieš padedant darbą siūlome perskaityti šią trumpą įrenginio naudojimo instrukciją. Šioje instrukcijoje pateikiami piešiniai yra tik pavyzdiniai ir gali skirtis nuo faktinės gaminio išvaizdos. Nekeičia tai pagrindinių gaminio savybių.

## 2. Paskirtis

Prietaisas naudojamas automatikos įjungimui/išjungimui pagal laiko programą.

## 3. Paruošimas darbui ir naudojimas

- Prijungti pagal gamintojo pateiktą schemą.

## 4. Saugos priemonės

- Draudžiama atlikti bet kokius prietaiso pakeitimus. Gresia tai gedimu arba netinkamu darbu, taip pat gali sukelti kontroliuojamo prietaiso gedimą bei sukelti pavojų aptarnaujantiems žmonėms.
- Netinkamas prietaiso prijungimas gali būti gedimo priežastimi bei kitų pavojų priežastimi. Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad jis tinkamai prijungtas.
- Prieš įjungimą, montavimą arba išardymą įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas. Šios nuorodos nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį.
- Nelieskite elementų esančių po įtampa, pav. maitinimo lizdu, nes tai gali sukelti elektros smūgį.
- Neatidarykite prietaiso, nes tai gali sukelti elektros smūgį arba netinkamą jo darbą.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Lenkija

Mok.mokėt.kodas NIP: 729-010-89-84 Įm.kodas REGON: 473171710

Duomenų tvarkytojas: Łódźės m. Łódź - Śródmieście rajono teismas

Įm. reg. Nr. KRS: 0000165815, Įstatinis kapitalas: 3 300 000 PLN