

Instrucțiuni de punere în funcțiune pentru relee de timp

1. Introducere

Stimați Clienți! Vă mulțumim că ați cumpărat de la TME! Din grijă pentru mediu, vă remitem aceste instrucțiuni de utilizare prescurtate. Înainte de a începe lucrul cu aparatul, vă rugăm să le citiți cu atenție. Intrați pe: www.tme.eu. Desenele incluse în instrucțiunile prescurtate sunt imagini demonstrative și pot diferi de aspectul real al obiectului. Acest lucru nu afectează însă caracteristicile de bază.

2. Destinație

Echipament utilizat pentru cuplarea/decuplarea elementelor de automatizare conform algoritmului de timp.

3. Pregătirea de lucru și utilizarea

- Conectați conform schemei producătorului.

4. Măsuri de precauție

- Nu modificați echipamentul pe cont propriu. În caz contrar, există riscul de deteriorare sau de funcționare necorespunzătoare a aparatului, care poate cauza deteriorarea echipamentului controlat și poate prezenta un risc pentru operatori.
- Conectarea necorespunzătoare a aparatului poate cauza deteriorarea acestuia și apariția altor riscuri. Înainte de pornirea aparatului, asigurați-vă că acesta este conectat în mod corect.
- Înainte de conectarea, montarea sau demontarea aparatului asigurați-vă că acesta este decuplat. Nerespectarea acestei reguli poate cauza electrocutare.
- Nu atingeți elementele aflate sub tensiune, cum sunt soclurile de alimentare, pentru că acest lucru poate cauza electrocutare.
- Nu deschideți aparatul, pentru că acest lucru poate cauza electrocutare sau o funcționare incorectă.



Transfer Multisort Elektronik s.r.l.

B-dul Regele Carol I, nr 36, Apartament 10 300180 Timișoara, ROMÂNIA
tel. +40 35 6467 401, fax +40 35 6467 400, tme@tme.ro, www.tme.ro

Cod unic de înregistrare: RO 25222010, nr. de ordine în registrul comerțului: J35/488/2009, capital social: 250 000 RON