

Інструкція з введення в дію реле часу

1. Вступ

Шановний Клієнт! Дякуємо Вам за покупку в ТМЕ! Піклуючись про навколишнє середовище, представляємо Вашій увазі коротку інструкцію з обслуговування. Перед початком роботи з пристроєм слід уважно ознайомитися з даною інструкцією. Відвідайте наш сайт www.tme.eu. Малюнки, представлені в даній короткій інструкції з обслуговування, мають довідковий характер, і можуть відрізнятися від фактичного стану предметів. Це, проте, не впливає на їх основні характеристики.

2. Призначення

Пристрій використовується для включення / виключення елементів автоматики згідно з алгоритмом часу.

3. Підготовка до праці і експлуатація

- Підключити згідно із схемою виробника.

4. Запобіжні засоби

- Не вводити в пристрої жодних самостійних змін. Це може стати причиною пошкодження або неправильної роботи пристрою, може привести до пошкодження пристрою, що перевіряється, а також створити небезпеку для обслуговуючих його осіб.
- Неправильне підключення пристрою може привести до його пошкодження і створити інші погрози. Перед включенням пристрою слід переконатися, що пристрій підключений правильно.
- Перед підключенням, монтажем або демонтажем пристрою слід переконатися, що він вимкнений. Недотримання цього правила може стати причиною поразки струмом.
- Не торкатися елементів під напругою, таким як гнізда живлення, оскільки це може стати причиною поразки струмом.
- Не слід відкривати пристрій, оскільки це може привести до поразки струмом або неправильної роботи.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодзь, ПОЛЬЩА

NIP (ИНП): 729-010-89-84, REGON (код УКВЕД): 473171710

Районний Суд для Лодзь-Центр № ДСР: 0000165815, Розмір засновницького капіталу: 3 300 000 PLN